





	30XA 852	30XA 902	30XA 752 OPT 254 OR 255	30XA 802 OPT 254 OR 255
A	325	325	372	325
B	284	284	242	284
C	2570	2570	2550	2570
D	2838	2838	2848	2838



**OPTION 10**



VOIR DETAIL A  
 NB : EQUERRES DE RACCORDEMENT GAINAGE VENTILATION POUR CHAQUE VENTILATEUR  
 VOIR COTES SUR DETAIL A ET B.  
 NB : ANGLE PLATES FOR EACH FAN  
 SEE DETAILS A AND B FOR DIMENSIONS





EQUERRES RACCORDEMENT GAINE DE VENTILATION  
 ANGLE PLATES FOR VENTILATION DUCT HIDING  
 DETAIL A  
 ECHELLE 1:4

TOLERANCE ±10	30XA 852 902		DATE	Feuille Sheet 2/7 Indice H
	30XA 752 OPT254 OR 255 30XA 802 OPT254 OR 255		02-04-2012	
00DCG000009300				

**!** THE OUTLET CONNECTING PIPE CAN'T BE STRAIGHT, DUE TO OTHER PARTS' PROXIMITY IN THIS AREA

	30XA 852	30XA 902	30XA 752 OPT 254 OR 255	30XA 802 OPT 254 OR 255
A	325	325	372	325
B	284	284	242	284
C	2570	2570	2550	2570
D	3118	3118	3108	3118



**OPTION 107**



①  
Ø168.3  
VICTAULIC  
STYLE 75

①  
Ø168.3  
VICTAULIC  
STYLE 75

**OPTION 100C**



①  
Ø168.3  
VICTAULIC  
STYLE 75

①  
Ø168.3  
VICTAULIC  
STYLE 75


	30XA 852	30XA 902	30XA 752 OPT 254 OR 255	30XA 802 OPT 254 OR 255
A	467	467	493	467
C	2649	2649	2629	2649
D	2840	2840	2850	2840

TOLERANCE	30XA 852 902
±10	30XA 752 OPT254 OR 255 30XA 802 OPT254 OR 255


	DATE	Feuille Sheet 3/7 Indice H
	02-04-2012	
<b>00DCG000009300</b>		

**!** THE OUTLET CONNECTING PIPE CAN'T BE STRAIGHT, DUE TO OTHER PARTS' PROXIMITY IN THIS AREA

**OPTION 100A** OR **OPTION 5** OR **OPTION 6**








**OPTION 100A + 107** OR **OPTION 5 + 107** OR **OPTION 6 + 107**




	30XA 852	30XA 902	30XA 752 OPT 254 OR 255	30XA 802 OPT 254 OR 255
A	609	609	629	609
B	325	325	357	325
C	2767	2767	2628	2767
D	2778	2778	2848	2778

TOLERANCE ±10	30XA 852 902		DATE 02-04-2012	Feuille Sheet 4/7 Indice H
	30XA 752 OPT254 OR 255 30XA 802 OPT254 OR 255		<b>00DCG000009300</b>	









ELECTRICAL BOX: POWER CONNECTION

A400

TOLERANCE	30XA 852 902		DATE	Feuille Sheet 5/7 Indice H
±10	30XA 752 OPT254 OR 255 30XA 802 OPT254 OR 255		02-04-2012	
		00DCG000009300		

TAILLE SIZE	OPTIONS	PT (Kg)	P1 (Kg)	P2 (Kg)	P3 (Kg)	P4 (Kg)	P5 (Kg)	P6 (Kg)	P7 (Kg)	P8 (Kg)	P9 (Kg)	P10 (Kg)	P11 (Kg)	P12 (Kg)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
30XA 752	OPT 254 OR 255 + 279	7820	741	632	726	619	717	611	690	588	681	581	666	568	3783	943	793
30XA 802	OPT 254 OR 255 + 279	8140	760	663	746	651	737	644	711	621	703	614	689	601	3813	969	784
30XA 852	OPT 279	7348	690	602	676	589	668	581	641	559	633	551	618	540	3769	967	792
30XA 902	OPT 279	7648	701	590	698	587	696	585	689	580	687	578	684	575	4087	929	745
30XA 852	OPT 23 + 279	7478	702	612	687	599	680	592	653	569	644	561	629	549	3769	967	792
30XA 902	OPT 23 + 279	7778	712	600	710	597	708	595	701	590	699	588	696	585	4087	929	745
30XA 852	STD UNIT	6958	653	570	640	558	632	550	607	529	599	522	585	511	3769	967	792
30XA 902	STD UNIT	7258	665	560	662	557	660	555	654	550	652	549	649	546	4087	929	745
30XA 852	OPT 254 OR 255 + 279	8260	776	676	759	662	751	653	721	628	711	620	695	606	3769	967	792
30XA 752	OPT 254 OR 255	7430	704	600	690	588	681	580	656	558	647	552	633	539	3783	943	793
30XA 802	OPT 254 OR 255	7750	723	631	710	620	701	613	677	591	669	585	656	572	3813	969	784
30XA 852	OPT 23	7088	665	580	651	568	644	561	619	539	610	532	596	520	3769	967	792
30XA 902	OPT 23	7388	676	570	674	567	672	565	666	560	664	559	661	556	4087	929	745
30XA 852	OPT 254 OR 255	7870	739	644	723	631	715	622	687	598	677	591	662	577	3769	967	792

TOLERANCE	30XA 852 902		DATE	Feuille Sheet 8/11 Indice H
±10	30XA 752 OPT254 OR 255 30XA 802 OPT254 OR 255		02-04-2012	
		00DCG000009300		

	ENGLISH	FRANCAIS	GERMAIN	ESPANOL	ITALIANO
①	Cooler water inlet and outlet	Entrée et sortie eau évaporateur	Kaltwasser eintritt und austritt	Entrada y salida agua al evaporador	Entrata e uscita acqua evaporatore
②	Cooler air vent	Purge air évaporateur	Kaltwasser entlüftungsventil	Purgador aire evaporador	Valvola sfogo aria evaporatore
③	Water drain	Purge eau évaporateur	Kaltwasser abfluss	Drenaje agua evaporador	Scarico acqua evaporatore
④	NA	NA	NA	NA	NA
⑤	Safety relief valve LP	Soupape de sécurité BP	Verdampfer sicherheitsventil LP	Valvula de seguridad LP	Valvola di sicurezza LP
⑥	NA	NA	NA	NA	NA
⑦	NA	NA	NA	NA	NA
⑧	NA	NA	NA	NA	NA
⑨	Safety relief valve HP	Soupape de sécurité HP	Verdampfer sicherheitsventil HP	Valvula de seguridad HP	Valvola di sicurezza HP
⑩	NA	NA	NA	NA	NA
⑪	NA	NA	NA	NA	NA
⑫	NA	NA	NA	NA	NA
⑬	Services clearances required	Espace nécessaire à la maintenance	Freiraum für wartung	Espacio necesario para servicio y mantenimiento	Spazio necessario per il servizio
⑭	Space required to remove cooler tubes	Espace nécessaire aun réentubage de l'évaporateur	Freiraum für rohren austauch	Espacio necesario para cambiar tubos de los intercambiadores	Spazio necessario per la rimozione dei tube evap.
⑮	Electrical box	Coffret électrique	Schaltschrang	Caja electrica	Pannello elettrico
⑯	Main disconnect switch	Interrupteur général	Haupttrennschalter	Interruptor de desconexion principal	Sezionatore general
⑰	NA	NA	NA	NA	NA
PT	Total operating weight	Poids total en fonctionnement	Betriebsgewicht	Peso en funcionamiento	Peso in funzionamento
	Inlet water	Entrée eau	Wasser eintritt	Entrada agua	Entrata acqua
	Outlet water	Sortie eau	Wasser austritt	Salida agua	Uscita acqua
	Electrical supply entry	Entrée raccordement électrique	Strom Anschlüsse	Entrada cables electricos	Entrata cavi alimentazione
	Center of gravity	Centre de gravité	Maschinenschwerpunkt	Centro de gravedad	Centro di gravita
	Handling Rigging of the unit: the sizing of the rigging or lifting elements is the responsibility of the installer	Manutention de l'unité Le dimensionnement des éléments de manutention ou de levage sont sous la responsabilité du manutentionnaire	Anheben des geräts Der installateur ist für die dimensionierung der hebeelemente verantwortlich	Sostieniento de la unidad Las dimensiones de los elementos de sostieniento o levantamiento es responsabilidad de instalador	Sollevamento dell'apparechio La responsabilita del dimensionamento degli elementi di sistema di sollevamento e di pertinenza dell'installatore